

Réussir sa rénovation de carrelage : les étapes clés pour un résultat durable

Préparation et conformité du support

- Vérifier la planéité du support : une règle de 2 mètres ne doit pas révéler de flèche supérieure à 5 mm pour une pose collée.
- Respecter le temps de séchage de la chape ciment : 4 semaines avant toute intervention.
- Appliquer un primaire d'accrochage obligatoire sur les supports très absorbants (plâtre) ou peu absorbants (ancien carrelage).
- S'assurer de la conformité de la mise en œuvre selon le DTU 52.2 pour la pose collée de carreaux céramiques.

Techniques de pose et joints

- Appliquer un double encollage (mortier sur le support et sur le carreau) pour tout carreau dont le côté est supérieur à 30 cm.
- Prévoir une largeur de joint de dilatation de 5 mm minimum en périphérie de la pièce pour absorber les mouvements.
- Respecter la largeur minimale des joints : 2 mm pour un carrelage mural, 3 mm ou plus pour un carrelage au sol.

Finitions et mise en service

- Attendre un délai minimal de 24 heures après la pose avant de réaliser le jointoiment.
- Nettoyer les traces de voile de ciment avec un produit spécifique acide dilué, 48 heures minimum après la réalisation des joints.
- Laisser sécher le carrelage 48 à 72 heures après le jointoiment avant toute circulation normale.